

i アプリ／ i ウィジェット

i アプリ.....	280
サイトから i アプリをダウンロードする	280
i アプリを起動する.....	281
お買い上げ時に登録されているソフト.....	285
i アプリを自動起動する.....	296
i アプリコールを利用する.....	297
i アプリコールの設定を行う.....	i アプリコール機能設定 298
サイトやメールから i アプリを起動する	i アプリTo機能 298
i アプリ待受画面を設定する	待受画面設定 299
i アプリを管理する.....	300
i ウィジェット	301
i ウィジェットを利用する.....	302
ウィジェットアプリをダウンロードする	303

i アプリ

「i アプリ」とは、i モード対応携帯電話用のソフトです。i モードサイトからさまざまなソフトをダウンロードすれば、自動的に株価や天気情報などを更新させたり、ネットワークに接続していない状態でもゲームを楽しんだり、FOMA端末をより便利にご利用いただけます。

さらに、リアルタイム通信やi アプリコール(P.297)を用いた、多人数でのオンライン通信が可能なi アプリオンラインにも対応しており、対戦ゲームやチャットアプリなども楽しむことができます。また、i アプリにはi ウィジェット(P.301)対応のものがあります。

- 海外でご利用の場合は、国内でのパケット通信料と異なります。→P.457
- i アプリの詳細については『ご利用ガイドブック(i モード<FOMA>編)』をご覧ください。

サイトから i アプリをダウンロードする

i モードのサイトから最大約2Mバイトのソフトをダウンロードして、FOMA端末で起動します。

- ダウンロードしたソフトは最大200件保存できます。保存可能件数はデータ量によって変動します。なお、部分的に取得したi アプリも保存可能件数に含まれます。

1 ソフトを選択

ダウンロードが完了し、「完了しました」というメッセージが表示されたら[■] [選択]を押します。ただし、サイトからすぐに起動するソフトの場合、メッセージは表示されずにソフトが起動します。

■ データの取得中にダウンロードを中止する場合

▶ダウンロード中▶[■] [Cancel] または[CLR]

■ ソフト設定画面が表示された場合

▶ソフトを設定
ソフトの設定について→P.282

2 「YES」

ダウンロードしたソフトが起動します。

■ ソフトを起動しない場合

▶[NO]

● メール連動型 i アプリのダウンロードについて

- メール連動型 i アプリをダウンロードすると、送信BOX/受信BOXフォルダにメール連動型 i アプリ専用フォルダが自動的に作成されます。フォルダ名はダウンロードしたメール連動型 i アプリ名になり、変更できません。メール連動型 i アプリは5件まで保存できます。
- メール連動型 i アプリを利用して送受信したメールは、メール連動型 i アプリ専用フォルダに自動的に振り分けられます。また、受信したメールを手動で振り分けることもできます。
- 以下の場合、メール連動型 i アプリはダウンロードできません。
 - メール連動型 i アプリ専用フォルダが5件あるとき
 - 同じフォルダを利用するメール連動型 i アプリがすでに保存されているとき
 - BOXロックの設定中

おしらせ

- ◆i アプリによっては、ダウンロードしたあとも自動的に通信をする場合があります。あらかじめ「ソフト設定」の「通信設定」で通信を行わないように設定することもできます。
- ◆端末情報データ（登録データや携帯電話/ドコモUIMカードの製造番号）を利用するi アプリ、またはi アプリDXをダウンロードする場合は、端末情報データを利用することを通知する旨のメッセージが表示されます。「YES」を選択すると、お客様の端末情報データは、インターネットを経由してIP（情報サービス提供者）に送信されるため、場合によっては第三者に知得されることがあります。
- ◆おサイフケータイ対応 i アプリの場合、ICカード内のデータ容量によっては、ソフト保存領域に空きがあってもおサイフケータイ対応 i アプリをダウンロードできない場合があります。確認画面に従い、表示されるソフトを削除してから再度ダウンロードを行ってください。ダウンロードするソフトの種類によって、一部のソフトが削除対象とならない場合があります。ソフトによっては、お客様がソフトを起動して、ICカード内のデータを削除してから、ソフト自体の削除を行うものがあります。
- ◆2in1のモードがBモードの場合、i アプリによってはダウンロード後に起動できない場合があります。

ダウンロード時に i アプリの情報を見る

ソフト情報表示設定

ソフトをダウンロードするときにソフトの情報を確認できるように設定します。

1 「i アプリ」▶「i アプリ設定」▶「ソフト情報表示設定」▶「表示する」

■ 確認しない場合

▶ 「表示しない」

i アプリを起動する

i アプリを起動する

1 [i] (1秒以上)



ソフト一覧 (本体) 画面 (サブメニュー→P.282)

■ i モードで i アプリを検索する場合

▶ 「i モードで探す」▶「YES」

■ i アプリを一覧表示する方法を切り替える

▶ [i] [表示切替]

- [i] [表示切替] を押すごとに表示 (アイコンとタイトル画像の一覧、アイコンとソフト名の一覧、ソフト名の一覧) が切り替わります。
- microSD のソフト一覧画面では切り替えできません。

2 ソフトを選択

ソフトを起動すると画面下に「[i]」や「[i]」が表示されます。

お買い上げ時のソフトについて→P.285

■ ソフト一覧画面で表示される i アプリの状態について

アイコン	説明
	i アプリDX
	メール連動型 i アプリ
	「自動起動時刻設定」を設定済み
	「待受画面設定」を設定済み
	「自動起動時刻設定」と「待受画面設定」を設定済み
	「待受画面設定」が設定可
	SSL/TLS 対応ページからダウンロードしたソフト
	microSDカードにデータを保存できるソフト→P.301
	部分的に取得した i アプリ
	未設定状態のおサイフケータイ対応 i アプリ
	おサイフケータイ対応 i アプリ→P.306
	i Cお引こしサービスにより移し替えたICカード内データ→P.306
	縦画面全表示対応 i アプリ
	横画面全表示対応 i アプリ
	横表示全画面非対応 i アプリ
	GPS 対応 i アプリ
	オートGPS機能対応 i アプリ→P.325
	ダウンロードが必要な i アプリ

おしらせ

◆ [i] が表示されている場合は、初回利用時のみ i アプリをダウンロードする必要があります。ダウンロードには、別途パケット通信料がかかるものもあります。ダウンロードする前に、表示される説明内容をよくお読みください。

◆ ソフト一覧画面 (P.281) で、部分的に取得した i アプリ ([i]) を選択すると、残りのデータを取得することができます。

◆ ソフト一覧画面 (P.281) やICカード一覧画面 (P.307) で、i Cお引こしサービスにより移し替えたICカード内データ ([i]) を選択すると、必要なおサイフケータイ対応 i アプリを取得することができます。

i アプリを終了する


1 [CLR] (1 秒以上) または [→] [YES]

おしらせ

- ◆ソフトの起動中に音声電話、テレビ電話がかかってきた場合は、ソフトは一時中断されます。通話が終了するとソフトの画面に戻ります。ただし、テレビ電話の場合、i アプリの通信中は「バケット通信中着信設定」の設定に従います。
- ◆メール連動型 i アプリで利用される i アプリメールは正しく表示できない場合があります。
- ◆ソフトによっては microSD カードに、利用するデータ (i アプリ使用データ (microSD)) を保存することができます。
- ◆ソフトによっては、i アプリから Phone To / AV Phone To、Web To 機能を利用できます。ただし、i アプリ待受画面からはご利用になれません (i アプリ実行中は利用可能です)。
- ◆i アプリで利用する画像※やお客様が入力したデータなどは、自動的にインターネットを経由し、サーバに送信される可能性があります。
- ※ i アプリで利用する画像とは、カメラ連携 (連動) の i アプリからカメラを起動して撮影した画像、i アプリの赤外線通信機能や i C 通信機能を利用して取得した画像、i アプリがサイトやインターネット経由で取得した画像、i アプリがデータ BOX から取得した画像を指します。
- ◆ソフトによっては、音が鳴らない場合があります。
- ◆i アプリからカメラを起動した場合、撮影した画像は i アプリの一部として保存、利用されます。
- ◆ソフトによっては、バーコードリーダーを起動して JAN コード、QR コード、CODE128 を読み取る機能に対応している場合があります。
- ◆ソフトによっては、IP (情報サービス提供者) が FOMA 端末に保存されたソフトにアクセスし、直接使用停止状態にすることがあります。その場合はそのソフトの起動、待受設定、バージョンアップなどができなくなり、削除およびソフト情報の表示のみ可能になります。再度、ご利用いただくにはソフト停止解除の通信を受ける必要があるため、IP にお問い合わせください。
- ◆ソフトによっては、IP (情報サービス提供者) が FOMA 端末に保存されたソフトにデータを送信する場合があります。
- ◆IP (情報サービス提供者) がソフトに対し、停止・再開要求を行ったり、データを送信した場合、FOMA 端末は通信を行い、[→] が点滅します。この際、通料はかかりません。
- ◆2in1 のモードが B モードまたはデュアルモードの場合、i アプリによっては起動や操作、設定などができることがあります。

- ◆ソフトによっては全画面で表示され、電池残量や受信レベルを示すアイコンなどが表示されない場合があります。

● i アプリタッチを利用する

対戦ゲームなどをする際に、本機能が搭載された他の FOMA 端末と  マークをかざすことで、簡単に Bluetooth のペアリングを行うことができます。

- ヘッドセットなど、その他の Bluetooth 機器と接続している場合、i アプリタッチがご利用できない場合がございます。その際は、Bluetooth 機器との接続を解除した上でご利用ください。


サブメニュー

※ ソフト一覧画面 (P.281)

※ IC カード一覧画面 (P.307)

i アプリ To 設定 … P.298

自動起動時刻設定 … P.296

ソフト設定…ソフトの各種設定を行います。設定後、 [完了] を押すと設定を終了します。

● 待受画面設定 … P.299

- 通信設定…i アプリを起動したときに通信するかしないかを設定します。

- 待受画面通信…待受画面に設定した i アプリが通信するかしないかを設定します。

- アイコン情報…i アプリを起動したときに、i モードメールや SMS、メッセージ R / F、電池残量、マナーモード、圏内・圏外のアイコン情報の利用を許可するかしないかを設定します。

- マイピクチャから起動…マイピクチャの静止画から、指定した i アプリを起動させるかどうかを設定します。

- 着信音 / 画像変更…i アプリ DX を起動したとき、自動的に電話やメール、メッセージの着信音、待受画面やメール送受信時などの画像、メニューアイコンの変更を許可するかしないかを設定します。「変更ごとに確認」を設定した場合は、i アプリが自動変更をしようとするたびに変更するかしないかを選択できます。

- 電話帳 / 履歴参照…i アプリ DX を起動したとき、自動的に電話帳や最新の発信履歴、着信履歴、最新の未読メールの参照を許可するかしないかを設定します。

- トルカ参照…i アプリ DX を起動したときに、自動的にトルカを参照することを許可するかしないかを設定します。

- ◆**位置情報利用**… i アプリDXを利用中に位置情報の取得を許可するかしないかを設定します。「利用する」に設定した場合は、自動的に位置情報を取得します。
- ◆**番組表ボタン設定**…ワンセグ視聴画面(P.252)で[番組表]を押して起動する番組表 i アプリとして利用するかしないかを設定します。ダウンロードした i アプリを番組表 i アプリとして設定することもできます。お買い上げ時には「Gガイド番組表リモコン」が設定されています。
- ◆**地図設定**…画像や電話帳に設定されている位置情報などから地図を確認したいとき、地図表示を行う i アプリとして指定するかしないかを選択できます。ダウンロードした i アプリを地図表示対応 i アプリとして設定することもできます。お買い上げ時には「地図アプリ」が設定されています。
- ◆**i アプリコール**… i アプリコール (P.297)を受信したとき、i アプリの起動を許可するかしないかを選択します。
- ◆**オートGPS許可**… i アプリDXを起動したとき、オートGPS機能 (P.325) を利用することを許可するかしないかを設定します。

ソフト情報… i アプリ情報を確認します。

バージョンアップ…P.300

デスクトップ貼付…P.121

microSDへ移動…本体の i アプリおよび i アプリ使用データをmicroSDカードに1件移動します。

「microSDカード内の i アプリを表示する」→P.300

省電力設定…FOMA端末を閉じたとき、一時停止して省電力モードにするかどうかを、i アプリごとに設定します。

「α省電力設定」(P.284)を「設定する」に設定しているとき、省電力モードに移ります。

削除…「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。

おしらせ

<ソフト設定 (通信設定)>

- ◆「通信しない」に設定した場合は、タイムリーな情報提供を受けられない場合がありますのでご注意ください。

<ソフト設定 (アイコン情報)>

- ◆本機能を「利用する」に設定すると、未読のメール・メッセージの有無や圏内・圏外アイコンの有無、電池残量やマナーモードの状態がお客様の「携帯電話/ドコモUIMカードの製造番号」と同じようにインターネットを経由してIP(情報サービス提供者)に送信される場合があるため、第三者に知得されることがあります。

- ◆本機能を「利用しない」に設定した場合、アイコン情報が必要なソフトによっては i アプリが動作しないことがあります。

<ソフト設定 (トルカ参照)>

- ◆本機能が設定不可の場合でも、i アプリによっては自動的にトルカを参照する場合があります。

<ソフト設定 (番組表ボタン設定)>

- ◆「ソフト情報」の「番組表ボタン設定」が「可能」で、ワンセグと連携のある i アプリDXのみ設定できます。

<ソフト設定 (i アプリコール)>

- ◆「設定しない」に設定した場合でも、i アプリによっては起動します。

<ソフト情報>

- ◆本機能で表示されるソフトのソフト名は変更できません。

<microSDへ移動>

- ◆FOMA端末本体の i アプリをmicroSDカードに移動する場合、FOMA端末本体にある i アプリ使用データもmicroSDカードに移動されます。
- ◆メール連動型 i アプリをmicroSDカードに移動してもFOMA端末本体にあるメール連動型 i アプリ専用フォルダは削除されません。

<省電力設定>

- ◆「設定する」に設定すると、FOMA端末を閉じたときにソフトが一時停止します。そのためタイムリーな情報を受けられない場合がありますのでご注意ください。

<削除>

- ◆メール連動型 i アプリを削除する場合は、対応するメール連動型 i アプリ専用フォルダも削除するかどうかのメッセージが表示されます。ソフトのみを削除する場合は「NO」を、フォルダも同時に削除する場合は「YES」を選択します。ただし、「YES」を選択してもメール連動型 i アプリ専用フォルダが使用中の場合、フォルダにロックが設定されている場合、保護メールがある場合は削除できません。
- ◆おサイフケータイ対応 i アプリによっては、ソフト自体の削除を行う際にICカード内のデータを削除する必要があるものがあります。このようなソフトは「1件削除」では、確認画面に従ってソフトを起動し、ICカード内のデータを削除してから、ソフト自体の削除を行います。なお、「選択削除」または「全削除」の場合はソフトを起動できないため、事前にデータを削除してからソフトの削除を行ってください。
- ◆2in1のモードがBモードの場合、i アプリによっては削除できないことがあります。
- ◆「iD設定アプリ」は削除できません。

i アプリ実行時の音量を調節する

i アプリ音量設定

i アプリの音量を調節します。

1  ▶ 「i アプリ」 ▶ 「i アプリ設定」 ▶ 「i アプリ音量設定」

2 音量を設定

おしらせ

- ◆ソフトによっては音量設定ができるものがあります。ただし、「i アプリ音量設定」を「消去」に設定している場合、ソフトの音量設定にかかわらず音が鳴りません。
- ◆マナーモード設定中の i アプリ音量は、マナーモード設定に従います。

i アプリの音を優先して再生する

i アプリ音優先設定

ミュージック再生中やワンセグ起動中に i アプリを起動したときに、i アプリまたはミュージックプレーヤー／ワンセグのどちらの音を優先して再生するかを設定します。

1  ▶ 「i アプリ」 ▶ 「i アプリ設定」 ▶ 「i アプリ音優先設定」

2 「i アプリ優先」を選択

- ミュージックプレーヤー／ワンセグの音を優先して再生する場合
- ▶「ミュージック／ワンセグ優先」を選択

オートGPS機能の動作を設定する

オートGPS優先設定

i アプリ起動中にオートGPS機能 (P.325) が動作するのを許可するかしないかを設定します。

1  ▶ 「i アプリ」 ▶ 「i アプリ設定」 ▶ 「オートGPS優先設定」 ▶ 「ON」または「OFF」

ディスプレイの照明を設定する

α 照明設定

i アプリ起動中のディスプレイの照明について設定します。

1  ▶ 「i アプリ」 ▶ 「i アプリ設定」 ▶ 「α 照明設定」 ▶ 以下の項目から選択

システム依存…通常の照明設定に従って点灯します。

ソフト依存… i アプリの設定に従って点灯します。

常時点灯…常時点灯します。

電池の消費を抑えるように設定する

α 省電力設定

i アプリ起動中にFOMA端末を閉じたとき、一時停止して省電力モードに移るかどうかに設定します。

- 本機能を「設定する」に設定し、i アプリごとに設定する「省電力設定」を「有効にする」に設定すると、FOMA端末を閉じたときに省電力モードに移ります。
- 本機能の設定は、i アプリが起動中のときのみに有効になります。

1  ▶ 「i アプリ」 ▶ 「i アプリ設定」 ▶ 「α 省電力設定」 ▶ 「設定する」または「設定しない」

バイブレータを設定する

α バイブレータ

i アプリ起動中のバイブレータの動作について設定します。

1  ▶ 「i アプリ」 ▶ 「i アプリ設定」 ▶ 「α バイブレータ」 ▶ 以下の項目から選択

システム依存…通常のバイブレータの設定に従って振動します。

ソフト依存… i アプリの設定に従って振動します。

i アプリ設定の設定状況を確認する

i アプリ設定確認

「i アプリ設定」の各種設定の設定状況を一括で確認できます。


- 「i アプリコール音設定」は確認できません。

1 ▶ 「i アプリ」▶ 「i アプリ設定」▶ 「i アプリ設定確認」

セキュリティエラー履歴を確認する

i アプリや i アプリDXが、許可されている機能以外の動作を起動しようとしたときは、セキュリティエラーが発生して、その内容がセキュリティエラー履歴に記録されます。


1 ▶ 「i アプリ」▶ 「i アプリ実行情報」▶ 「セキュリティエラー履歴」

 [サブメニュー] からセキュリティエラー情報のコピー／削除ができます。

トレース情報を確認する

FOMA 端末に記録されたデバッグ情報やセキュリティエラー情報を確認します。

1 ▶ 「i アプリ」▶ 「i アプリ実行情報」▶ 「トレース情報」

 [サブメニュー] からトレース情報のコピー／削除ができます。また、microSDカードにトレース情報をコピーすることもできます。

おしらせ

- ◆トレース情報のメモリに空きがなくなると、古い情報から順番に上書きされます。

ソフトからほかのソフトを起動する

起動中のソフトからほかのソフトを起動します。ほかのソフトを指定して起動できるソフトをダウンロードすることにより、ソフト一覧画面に戻らずにソフトを起動することもできます。

- 起動するソフトが指定されていない場合は、ソフトを指定します。
- 起動するソフトが指定されていても FOMA 端末内に保存されていない場合は、あらかじめダウンロードしておく必要があります。

1 ソフトを起動する項目を選択

お買い上げ時に登録されているソフト

お買い上げ時には、41 種類のソフトがあらかじめ登録されています。

- 長時間ディスプレイを見ていると、目が疲れる場合がありますのでご注意ください。

塊魂モバイル体験版

塊（カタマリ）を転がし大きくしていく、ロマンチックアクションゲームです。モーションセンサーを使った直感操作に対応しております。FOMA 端末を傾けることにより、傾けた方向に塊を転がせるので、より感覚的なゲームが楽しめます。

プリインストール版では、ステージ1「タケダ家」の庭に出るところまでお楽しみいただくことができます。他のステージをお楽しみいただくには、画面の案内に従ってマイメニュー登録し、有料版のダウンロードを行ってください。

- 有料版のご利用には、株式会社バンダイナムコゲームスの「ナムコ・ゲームス」サイトへのマイメニュー登録が必要です。
- ご利用および有料版のダウンロードには、別途パケット通信料がかかります。

リッジレーサーズモバイル体験版

レースゲーム「リッジレーサーズモバイル」がモーションセンサーに対応し、パワーアップしました。FOMA 端末を車のハンドルのように右や左に傾けることで、車を運転するような感覚で操作でき、直感的なゲームが楽しめます。

プリインストール版では、CPUのマシンと1対1で対戦する「DUEL」モードでのプレイをお楽しみいただくことができます。全てのコースやマシンをお楽しみいただくには、画面の案内に従ってマイメニュー登録し、有料版のダウンロードを行ってください。

- 有料版のご利用には、株式会社バンダイナムコゲームスの「ナムコ・ゲームス」サイトへのマイメニュー登録が必要です。
- ご利用および有料版のダウンロードには、別途パケット通信料がかかります。

ニノ国ホットロイストories 第1章「オリバーとマーク」

スタジオジブリがアニメーションを制作するファンタジーRPG「ニノ国」本編へとつながるプロローグストーリーです。

プリンストール版では、第1章のゲーム序盤までのプレイをお楽しみいただくことができます。続きをお楽しみいただくには、画面の案内に従ってマイメニュー登録し、有料版のダウンロードを行ってください。プリンストール版のクリアデータは、そのまま有料版に引き継ぎます。

- 有料版のご利用には、株式会社レベルファイブの「ROID」サイトへのマイメニュー登録が必要です。
- microSDカードの利用をおすすめいたします。利用される場合は、5Mバイト以上の空き容量があるmicroSDカードを取り付けておく必要があります。
- ご利用および有料版のダウンロードには別途パケット通信料がかかります。
- 追加データをダウンロードする場合は、iモードパケット定額サービスのご加入が必要です。

ファミスタワイヤレスFM版

国民的野球ゲーム「ファミスタ」でユーザー同士の熱い対戦をお楽しみ頂くことができます。


音楽パズル ルミネス

ブロックを揃える簡単ルールと、音楽&プレイが連動した新感覚パズルゲーム。無料配信もしている多彩なステージをお楽しみください！

DCMXクレジットアプリ

DCMXとは、「iD」に対応した、NTTドコモが提供するクレジットサービスです。DCMXには、月々1万円まで利用できるDCMX miniと、DCMX miniよりたくさん使えてドコモポイントもたまるDCMX / DCMX GOLDの各サービスがあります。DCMX miniなら、本アプリからの簡単なお申し込みで今すぐケータイクレジットがご利用いただけます。

■ アプリの機能



※1 DCMX miniはお申し込み時にオンラインで入会審査をさせていただきます。また、DCMX mini以外のお申し込みについては、iモードのお申し込みページに接続します。

※2 一定の条件で暗証番号の入力が必要な場合があります。

※3 DCMX miniのみ可能です。

●DCMXの詳細についてはiモードサイトをご覧ください。

・iモードサイト：

▶「メニューリスト」▶「DCMX」




おしらせ

- ◆カード情報設定が完了するまでは、iアプリのソフト一覧で「」と表示されます。
- ◆本アプリをはじめて起動される際には、「ご利用上の注意」に同意の上、ご利用ください。
- ◆各種設定にはパケット通信料がかかります。

■おサイフケータイ対応 i アプリに関するご注意

- ICカードに設定された情報につきましては、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。










「iD」とは、クレジット決済のしくみを利用した便利な電子マネーです。クレジットカード情報を設定したおサイフケータイやiD対応のカードをお店の読み取り機にかざすだけで簡単・便利にショッピングができます。おサイフケータイには、クレジットカード情報を2種類まで登録できるので特典などに応じてお店によって使い分けることもできます。ご利用のカード発行会社によっては、キャッシングにも対応しています。

- おサイフケータイでiDをご利用の場合、iDに対応したカード発行会社へのお申し込みのほか、iD設定アプリまたはカード発行会社が提供するカードアプリで設定を行う必要があります。なお、ご利用のカードによってはiD設定アプリで設定の上、カードアプリの設定を行う必要があります。
- iDサービスのご利用にかかる費用（年会費など）は、カード発行会社により異なります。
- iD設定アプリは削除できません。ICオーナーを初期化する場合は、事前にiD設定アプリの「設定メニュー」から「iDアプリ初期化」を行ってください。
- 「iD」に関する情報については、iDのiモードサイトをご覧ください。
 - ・iモードサイト：▶「メニューリスト」▶「iD」
- 各種設定、操作時にはパケット通信料がかかります。



地図を表示して、地域情報やお店情報、ユーザー作成コンテンツを簡単に探し出すことができます。また、航空写真モードに切り替えたり、ストリートビューを見ることができます。また、路線検索で目的地までの移動方法を調べ、目的地までのナビゲーションをすることもできます。

■地図画面について

- ：メニューの表示
- ：検索（地域のお店やサービスの情報、場所を検索して地図上に表示）
- ：カーソルの移動
- ：コンテキストメニュー（現在地の住所、ここまでの経路、ここからの経路、ストリートビュー、お気に入り保存、付近を検索）
- ：ズームアウト
- ：地図／航空写真の切り替え
- ：ズームイン
- ：現在地の表示
- ：お気に入り保存／表示
- はじめて利用するときは、利用規約に同意する必要があります。
- ご利用には別途パケット通信料がかかります。本ソフトはiモードパケット定額サービスのご利用をおすすめいたします。
- 詳細はメニューの「ヘルプ」をご覧ください。

フォト文字クリエイター

カメラで撮影した画像やデータBOX内の画像に、メッセージやスタンプ画像を貼り付けるなど、画像加工が簡単にできます。また、「アートフォトモード」で撮影した画像の白枠に手書き風文字や日付、スタンプなどのデコレーションをして友達に送ったり、ブログにアップしたりして楽しめます。

「ドコモwebメール」は、パソコンからもFOMA端末からも便利にご利用いただけるメールサービスです。新しいメールアドレス(〇〇@dwmail.jp)をご利用いただけるほか、現在パソコンなどご利用中のメールアドレスをそのままご利用いただくこともできます。iモードメールの設定により、FOMA端末で送受信したiモードメールを自動でドコモwebメールへ保存(最大2GB)することもできます。また、蓄積されたメールを簡単に整理できるので、過去にやりとりしたメールが一覧で見やすく表示されます。

- お申込みにはiモードのご契約が必要です。iモードを解約した場合も引き続きご利用になれますが、パスワードの再発行などの一部機能はご利用になれません。
- iモードメールを「ドコモwebメール」へ保存するには、iモードメール自動保存設定を行ってください。ケータイデータお預かりサービスのファンタイムパスワード通知メールなど一部自動保存対象外のメールがあります。
- 「ドコモwebメール」に6ヶ月ログインしない状態が続くと、サービスが停止され、メールボックスの保存データ・設定情報がすべて削除されます。
- 現在パソコンなどご利用中のメールアドレスをそのままお使いいただくには、パソコンサイトで設定する必要があります。設定できるメールサービスや設定方法についてはパソコンサイトをご確認ください。
- パソコンサイト: <http://dwmail.jp>
- 「ドコモwebメール」を利用して、iモードメールアドレスを送信元とするメールを送信できません。
- 起動時にアプリのバージョンアップを必要とする場合があります。
- 「ドコモwebメール」に関する情報や本アプリを再度ダウンロードする場合は、iモードサイトをご覧ください。
- iモードサイト: [\[i\]▶「webメール」](#)
- メールアドレスの取得を含むFOMA端末からのご利用やアプリのダウンロード、バージョンアップなどには、別途パケット通信料がかかります。ご利用にはiモードパケット定額サービスのご利用をおすすめいたします。



「E★エプリスタアプリ」は、ケータイ総合雑誌「E★エプリスタプレミアム」掲載作品の更新情報をリアルタイムにチェックできるiアプリです。「E★エプリスタプレミアム」では、有名作家や有名人が書き下ろしたコミックや小説、エッセイの新作を、有料にて読み放題でお楽しみいただけます。

- 本アプリは会員登録不要で無料にてお楽しみいただけますが、プレミアム作品本文を閲覧するには、iモードサイトの「E★エプリスタ」で有料会員登録を行ってください。
- はじめてご利用される際には、「利用規約」を必ずご確認ください。
- 本アプリは最新情報を取得するため、ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- 「E★エプリスタアプリ」に関する情報は、iモードサイトをご覧ください。

日英版しゃべって翻訳forN

マイクに向かって主に旅行で使われる日本語、英語を話すだけで翻訳した文章を画面に表示するソフトです。

すべての機能が60日間無料※1でご利用いただけます。

61日以降はマイメニュー登録※2で全機能が利用可能です。

※1 別途パケット通信料がかかります。

※2 株式会社ATR-Trekの「しゃべって翻訳」サイトからマイメニュー登録が必要です。(アクセス方法: [\[i\]▶「メニューリスト」▶「生活情報」辞書/学習/便利ツール▶「辞書/翻訳」▶「しゃべって翻訳」](#))

1 ソフト一覧画面(P.281)▶「日英シャベッテ翻訳_N」

■ 終了する場合

▶ [\[終了\]](#) ▶ [\[はい\]](#)

2 「日→英 翻訳」または「英→日 翻訳」

画面に従って操作し、マイクに向かって話すと翻訳された文章が画面に表示されます。

■ 詳しい操作方法を表示する場合


▶ [\[#\]](#) ▶ [「チュートリアル」](#)

■ 画面を英語表示する場合

▶ [\[En/英\]](#)

i Cタグリーダー

i Cタグリーダーは、本アプリに対応したポスター・カード・シールなどにおサイフケータイをかざして、情報を読み取るための i アプリです。読み取った情報から、URLを入力せずにサイトへアクセスしたり、電話帳にデータを保存したりできます。

- はじめてご利用される際には、「利用規約」に同意いただく必要があります。
- 本アプリを起動して、対応サービスにFOMA 端末の  マークをかざすと情報の読み取りができます。
- ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- i Cタグリーダーの詳細については、メニューの「ヘルプ」をご覧ください。
- i Cタグリーダーで読み取った情報から、以下の機能を使用することができます。
 - ・ i モードサイトへ接続
 - ・ i モードメール作成
 - ・ 電話発信
 - ・ 電話帳登録
 - ・ トルカ保存
 - ・ 画像保存
 - ・ メロディ保存
 - ・ テキスト表示

Gガイド番組表リモコン

テレビ番組表とテレビのリモコン機能が1つになった月額利用料が無料の便利な i アプリです。知りたい時間の地上デジタル、BSデジタルのテレビ番組情報を簡単に取得できます。テレビ番組のタイトル・番組内容・開始/終了時間などを知ることができます。また、番組表からワンセグを起動することができます。ワンセグから番組表を起動することもできます。気になる番組があったら、インターネットを通じて番組をBDレコーダー、DVDレコーダーなどに録画予約をすることができます(リモート録画予約機能に対応しているBDレコーダー、DVDレコーダーなどが必要になります)。ご利用の際には本アプリの初期設定が必要です。


さらにテレビのジャンルや好きなタレントなどのキーワードで番組の検索が可能です。

- はじめて利用するときは、初期設定を行って利用規約に同意する必要があります。
- ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- 海外でのご利用時は、FOMA 端末の「メイン時計設定」を日本時間にあわせてください。なお、ご利用は番組表の閲覧のみになります。
- Gガイド番組表リモコンの詳細については『ご利用ガイドブック (i モード<FOMA>編)』をご覧ください。

■ 視聴予約機能について

本アプリの番組表で視聴したい番組を選択し、ワンセグの視聴予約をすることができます。


● 視聴予約の方法

本アプリを起動し、番組表を表示して、視聴予約したい番組を選んで  を押し、「ワンセグ視聴予約」を選択して、「予約実行」を選択してください。視聴予約が起動しますので、画面に従って視聴予約を行ってください。

■ 録画予約機能について

本アプリの番組表で録画したい番組を選択し、ワンセグの録画予約をすることができます。

● 録画予約の方法

本アプリを起動し、番組表を表示して、録画予約したい番組を選んで  を押し、「ワンセグ録画予約」を選択して、「予約実行」を選択してください。録画予約が起動しますので、画面に従って録画予約を行ってください。

■ リモート録画予約機能について

リモート録画予約に対応しているBDレコーダー、DVDレコーダーなどをお持ちの場合には、インターネットを通じて、外出先などから本アプリの番組表より録画予約をすることができます。リモート録画予約には本アプリにおいて初期設定が必要です。

●初期設定方法

- ① BDレコーダー、DVDレコーダーなどにインターネット接続の設定をしてください（ご利用のBDレコーダー、DVDレコーダーなどの取扱説明書をご確認ください）。
- ② 次に本アプリを起動し、「リモート録画予約」を選択するとガイダンスが表示されますので、ガイダンスに従って初期設定を進めてください。

●番組予約の方法

初期設定が完了したあと、番組表を表示して、録画予約したい番組を選んで[■]を押し、「リモート録画予約」を選択すると、本アプリで設定したBDレコーダー、DVDレコーダーなどへ録画予約をすることができます。

- ※ リモート録画予約をミニアプリから削除した場合、再度ダウンロードが必要です。
- ※ ご利用には別途パケット通信料がかかります。

おしらせ

◆FOMA 端末に設定された情報につきましては、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

ブックビューア コミック体験!

「ブックビューア コミック体験!」はセルシス、ボイジャーが提供するケータイコミックを体験できるiアプリです。本アプリを起動後、メニュー画面からコンテンツ提供先、タイトル、話数を選択してください。さまざまなジャンルの人気コミックを簡単な操作でお楽しみいただけます。

- 体験できるコミックのタイトルについては変更される場合があります。
- ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- ご利用には、iモードパケット定額サービスへのご加入が必要です。

コミック／小説ビューア

話題のコミックや小説を立ち読みできるiアプリです。本アプリを起動後、「オススメ無料ブックコーナー」に接続すると、様々なジャンルの中から、お好みの作品をお楽しみいただくことができます。小説は、映画化やアニメ化をされた角川グループの話題作、コミックでは「ONE PIECE」や「君に届け」などの人気作品をお楽しみいただけます。

- コミックや小説のタイトルについては変更される場合があります。
- ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- ご利用には、iモードパケット定額サービスへのご加入が必要です。

モバイルSuica登録用 i アプリ

「モバイルSuica登録用 i アプリ」は、JR東日本が提供するおサイフケータイ対応サービス「モバイルSuica」をご利用いただく前に必要な初期設定を行うiアプリです。本アプリにて初期設定を行ったあと、画面に従ってJR東日本サイトからモバイルSuicaアプリをダウンロードし、会員登録を行ってください。

- はじめてご利用される際には、「ご注意事項（必読）」に承諾いただく必要があります。
- ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- 本アプリは、初期設定が完了したあとに削除できませんが、モバイルSuicaサービスで利用していたエリアをほかのサービスでご利用いただくためには、ドコモショップへご来店いただきICカード内のデータをすべて初期化（以下、フルフォーマット）していただく必要があります。
- フルフォーマットを実施すると、ICカード内の全てのデータが削除されます。
- フルフォーマットを行ったあとにモバイルSuicaサービスを再度ご利用になる場合は、本アプリにて再度初期設定をしていただく必要があります。
- モバイルSuicaに関する情報については、iモードサイトをご覧ください。
- iモードサイト：
[図]▶「メニューリスト」▶「【生活情報】おサイフケータイ」▶「モバイルSuica」

i アバターメーカー

i アバターメーカーでできること

■アバターをつくる

i アバターメーカーに用意されたさまざまなパーツを利用して、アバターを作成することができます。カメラで撮影した写真やデータBOXに保存してある画像を見ながら作成することや、あらかじめ用意されたアバターの見本を元に作成できます。

■アバターをつかう

作成したアバターは、デコメール[®]、デコメ絵文字[®]、デコメアニメ[®]の素材や、i コンシェルに対応したマチキャラに変換して利用できます。

また、作成したアバターをi アバターサイトに登録することで、いろいろな洋服アイテムに着せ替えたり、コンテストや対応サイトで公開することができます。

- アバターをデコメ[®]素材（アニメ）やマチキャラに変換する際、またi アバターサイトにアバターを登録する際には別途パケット通信料がかかります。
- i アバターサイトで着せ替えを行うには、アイテム購入が必要な場合があります。

おサイフケータイ Web プラグイン

「おサイフケータイ Web プラグイン」はおサイフケータイを便利にする i アプリです。例えば、本アプリに対応したサイトから会員証やクーポン券を直接おサイフケータイに取り込んで、お店の読み取り機にかざして利用することができるようになります。


- ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- おサイフケータイ Web プラグインを利用したサービスは、おサイフケータイ対応サービス提供者により提供されます。

地図アプリ (ウィジェットアプリ対応)


「地図アプリ」については、P.319をご覧ください。

マクドナルド トクするアプリ

マクドナルドの新商品など、おすすめ情報をいち早くチェックできるほか、マクドナルドで使える割引クーポン「かざすクーポン」や対象商品の購入などでスタンプがたまると「かざす会員証」としても利用できます。「かざすクーポン」のご利用は「トクするケータイサイト」への会員登録後、アプリからお好みのクーポンを選択・設定し、マクドナルドの店頭で設置されている読み取り機にかざしてご利用ください。

- 「マクドナルド トクするアプリ」に関する情報はマクドナルド公式サイト「トクするケータイサイト」をご覧ください。
 - ・ i モードサイト：▶「メニューリスト」▶「【生活情報】グルメ／レシピ」▶「マクドナルド トクする」
- 「かざすクーポン」はご利用いただけない店舗があります。
- 「かざすクーポン」が使えない地域では、「見せるクーポン」をご利用いただけます。
- 「おすすめ情報」は「トクするケータイサイト」の非会員でもご覧いただけます。
- 「マクドナルド トクするアプリ」の機能やサービス内容は、変更になる場合があります。
- ご利用には別途パケット通信料がかかります。

<かざすクーポンの利用方法>




ウィジェットアプリ対応

マクドナルドの「おすすめ情報」が更新されると、ウィジェットアプリのマクドナルドの看板が回転してお知らせ。看板を選択するとおすすめ情報が表示されます。

おすすめ情報の“もっと詳しくボタン”を押すとより詳しい情報を見ることができます。

楽オク☆アプリ

「楽オク☆アプリ」は、楽天オークションに出品できる便利なアプリです。写真撮影から説明文入力、出品設定まで、ステップを進めていくだけで簡単に出品ができ、オークションがはじめてという方でも安心して使えます。説明文が簡単に作れる「かんたん入力」機能や、写真編集、履歴の保存など便利な機能もたくさんあるので、サイトからの出品よりも時間がかからずに出品することができます。

- はじめてご利用される際には、「利用規約」に同意いただく必要があります。
- ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- 楽オク☆アプリの詳細については、『ご利用ガイドブック (i モード＜FOMA＞編)』をご覧ください。
- 楽オクで出品をするには楽天会員登録が必要になります。
- 楽オクに関する情報については、i モードサイトをご覧ください。
 - ・ i モードサイト：▶「オークション」



ウィジェットアプリ対応

楽オクのおすすめ商品や自分で出品・入札した商品の情報が表示されるので、気になるオークションの状況が簡単に確認できます。

i アプリバンキング

i アプリバンキングとは、FOMA端末からモバイルバンキング(ご自身の口座の残高照会や入出金明細の確認、振込・振替など)を、便利にご利用いただくためのiアプリです。iアプリを起動する際に、ご自身で設定したパスワードを入力するだけで、最大2つの金融機関のモバイルバンキングをご利用いただけます。ページによる請求書・納付書のお支払いも可能です。

- i アプリバンキングでモバイルバンキングを利用するには、i アプリバンキングに対応した金融機関の口座およびインターネットバンキングサービスの利用申し込みが必要です。
- ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- i アプリバンキングの詳細については『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)]』をご覧ください。
- i アプリバンキングに関する情報については、iモードサイトをご覧ください。
- iモードサイト：
[i]▶「メニューリスト」▶「[金融] モバイルバンキング」▶「[i] i アプリバンキング」



ウィジェットアプリ対応

i アプリバンキングウィジェットでは、ウィジェット上でパスワードを入力するだけで簡単にi アプリバンキングを起動することができ、ご自身の登録している金融機関やオプション機能の利用がより便利に行えます。

Start! i ウィジェット(ウィジェットアプリ対応)

「Start! i ウィジェット」は、i ウィジェットの使い方をムービーで見ることでできるアプリです。また、iモードに接続して、FOMA端末に保存されているもの以外のアプリをダウンロードできるサイトを表示することもできます。

- 「ダウンロード」を選択し、iモードに接続する際は、別途パケット通信料がかかります。

i Wウォッチ(ウィジェットアプリ対応)

「i Wウォッチ」は、i ウィジェットにてグラフィカルに時計や電池残量を確認することができるアプリです。デザインや色は、お好みに応じて変更することが可能です。

お天気予報ウィジェットforN(ウィジェットアプリ)

「お天気予報ウィジェットforN」は、登録地域の「雨レーダー」と「今日明日の天気」をいつでもチェックできます。

- ご利用には別途パケット通信料がかかります。

駅探乗換案内(ウィジェットアプリ)

いつでもどこでも発駅着駅を入力するだけで、最適経路をご案内する駅探謹製の便利なi ウィジェットです。

- ご利用には別途パケット通信料がかかります。

ROIDウィジェット2(ウィジェットアプリ)

「ROIDウィジェット2」は、モバイルゲームサイト「ROID」の更新情報(ゲームアプリの配信情報など)を自動で取得し、カレンダーウィジェットに表示することができる便利なウィジェットアプリです。ウィジェットの画面デザインは3種類から選ぶことができ、さらに「ROID」で配信されているゲームの画像などからお好みに応じて変更することもできます。また、専用ゲームアプリをダウンロードするページへジャンプすることもできます。

- はじめてご利用される際には、「利用規約」に同意いただく必要があります。
 - ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- ©teamROID ©2010 S.M.E

株価アプリ（ウィジェットアプリ）

「株価アプリ」は、i ウィジェットにて株価情報を簡単に見ることのできるアプリです。

表示できる株価情報は、「日経平均株価／TOPIX／日経JQ平均」の3指数になります。

それぞれの指数の現在値および前日比を表示することが可能です。


また、チャート情報についても、「日中足／日足／週足／月足」と切り替えることができます。

- はじめてご利用される際には、「利用規約」に同意いただく必要があります。
- ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- 指数の現在値については、約20分遅れの情報となります。
- 本アプリの情報は株式など売買および売買の支援をするものではありません。
- 本アプリの情報の内容につきましては万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。万が一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社および情報提供者は一切責任を負いかねます。

ドコモ ワンタイム保険

「ドコモ ワンタイム保険」は、国内旅行保険、海外旅行保険、スポーツ・レジャー保険、ゴルフ保険に、i モードで簡単に加入できるサービスです。

本アプリで保険案内メールの受信設定を行うと、旅行やスポーツ、レジャーの際にその場に合わせたおすすめ保険をメッセージRでご案内し、保険の入り忘れを防止します。また、保険加入時にドコモポイントのプレゼント特典もありますので、ぜひ設定してください。

- 保険案内メールを受信する場合は、オートGPSを設定してください。→P.326
- ドコモ ワンタイム保険の詳細については、i モードサイトをご覧ください。
 - i モードサイト：
▶「メニューリスト」▶「ドコモ ワンタイム保険」

i Bodymo

i Bodymoは、「歩く」や「食べる」など、普段やっていることを気軽に楽しみながら続けることを応援するドコモの健康サービスです。

- お申し込みが必要な有料サービスです（お申し込みには i モードの契約が必要です）。
- はじめてご利用される際には、i アプリのダウンロードと初期設定を行う必要があります。
- 初期設定を行う際は i モードパスワードが必要となります。
- i Bodymo を利用して歩数のカウントおよび歩数データの記録を行うには、「歩数計／活動量計」を「ON」にする必要があります。→P.392
- i Bodymo を利用して記録した歩数データを自動でサーバに送信するためには、i アプリの「自動起動設定」を「ON」にする必要があります。→P.296
- ご利用には別途パケット通信料がかかります。本アプリは、i モードパケット定額サービスのご利用をおすすめします。
- i Bodymo でゲームを行う際は、専用 i アプリのダウンロードが必要です。ダウンロードには別途パケット通信料がかかります。
- i Bodymo を海外でご利用になるには、海外利用設定が必要です。海外でご利用の際は、パケット通信料がかかります（国内での通信料とは異なります）。
- i Bodymo を海外でご利用の際は、i Bodymoの一部または全ての機能がご利用にならない場合があります。
- i Bodymo を海外でご利用の際は、パケット通信料の発生を避けるため、FOMA端末で i アプリの「自動起動設定」を「OFF」にすることをおすすめします。→P.296
- 2in1 をご契約の場合、B モード中は本アプリをご利用いただくことができません。
- i Bodymoの詳細については、『ご利用ガイドブック（i モード＜FOMA＞編）』をご覧ください。

花粉アプリ

花粉アプリは、目で見ることのできない、スギ・ヒノキ花粉の分布や量が一目で確認できるアプリです。また、センサーが計測している実況値を確認でき、花粉症のセルフケアに役立つカルテ機能も搭載しているので、花粉の飛散する季節に役立ちます。

- はじめてご利用される際には、「利用規約」に同意の上、i アプリをダウンロードする必要があります。
- ご利用には、別途パケット通信料がかかります。
- ご利用には、i モードパケット定額サービスへのご加入が必要です。



お天気アプリ

お天気アプリは、気象レーダーをはじめとした詳細な気象情報を簡単な操作で確認できるアプリです。積算雨量やカミナリ危険度、風向風速などの情報を簡単に見比べることができますので、ちょっと天気が気になった時から、防災目的まで、幅広くご利用いただけます。

- はじめてご利用される際には、「利用規約」に同意の上、i アプリをダウンロードする必要があります。
- ご利用には、別途パケット通信料がかかります。
- ご利用には、i モードパケット定額サービスへのご加入が必要です。

かざす請求書


かざす請求書とは、毎月のご利用料金の情報をおサイフケータイに取得し、コンビニエンスストアでお支払いいただくための i アプリです。請求書が手元になくても、おサイフケータイがあればお支払いが可能です。また、支払料金の情報を i アプリで確認ができます。

- はじめてご利用される際には、i アプリをダウンロードし、初期設定を行う必要があります。
- i アプリのダウンロードが完了するまでは、ソフト一覧画面で「」と表示されます。
- 初期設定および支払料金の取得には別途パケット通信料がかかります。
- かざす請求書に関する情報については、i モードサイトをご覧ください。
 - ・ i モードサイト：
▶「メニューリスト」▶「おサイフケータイ」▶「クーポン&会員証」▶「かざす請求書」



ドコモ料金案内

ドコモ料金案内とは、通話料・パケット通信料など、簡易なご利用履歴が一覧やグラフで確認できる i アプリです。


- はじめてご利用される際には、「ご利用にあたっての注意事項」を確認の上、i アプリをダウンロードする必要があります。
- 海外でのご利用は有料となります。
- 案内内容は概算であり、実際の請求金額とは異なる場合があります。
- ドコモ料金案内に関する情報は、i モードサイトをご覧ください。
 - ・ i モードサイト：
▶「お客様サポート」▶「料金確認・診断」▶「料金の確認・お支払い」▶「請求内容のご確認」

■ウィジェット対応アプリ

ウィジェットでは、通話料・パケット通信料などの利用履歴をグラフで簡単に確認できます。


電子マネー「nanaco」

電子マネー「nanaco」はポイントが貯まるプリペイド型の電子マネーです。i アプリをダウンロードして入会すれば、FOMA端末でお支払いや残高・履歴確認が可能です。

- はじめてご利用される際には、i アプリをダウンロードし、会員登録を行う必要があります。
- i アプリのダウンロード、会員登録、およびご利用には別途パケット通信料がかかります。
- 電子マネー「nanaco」に関する情報については、i モードサイトをご覧ください。
 - ・i モードサイト： ▶「メニューリスト」▶「【生活情報】おサイフケータイ」▶「電子マネー「nanaco」」


ゴールドポイントカード

「ゴールドポイントカード」は、おサイフケータイでヨドバシカメラのゴールドポイントを貯めたり、お買い物に利用したりすることができるアプリです。また、ポイント残高やゴールドポイントカード会員番号を確認することもできます。

- 本アプリをご利用する前に、i モードサイトの「モバイルヨドバシ」で会員登録を行ってください。
- はじめてご利用される際には、「利用規約」に同意の上、i アプリをダウンロードする必要があります。
- i アプリのダウンロードには別途パケット通信料がかかります。
- 「ゴールドポイントカード」に関する情報は、i モードサイトをご覧ください。
 - ・i モードサイト：▶「メニューリスト」▶「【生活情報】おサイフケータイ」▶「ヨドバシカメラ」

ビックポイント機能付きケータイ





「ビックポイント機能付きケータイ」は、おサイフケータイをビックポイントカードとしてご利用いただけ、ビックカメラの店頭で設置されている読み取り機にかざすだけで、ポイントを貯めたり使ったりすることができる i アプリです。また、現在のポイント残高をすぐに確認することもできます。

- 本アプリをご利用する前に、i モードサイトの「ビックカメラ.com」で会員登録を行ってください。
- はじめてご利用される際には、「利用規約」に同意の上、i アプリをダウンロードする必要があります。
- i アプリのダウンロードには別途パケット通信料がかかります。
- 「ビックポイント機能付きケータイ」に関する情報は、i モードサイトをご覧ください。
 - ・i モードサイト：▶「メニューリスト」▶「【生活情報】おサイフケータイ」▶「ビックカメラ」

モバイルAMCアプリ

「モバイルAMCアプリ」は、おサイフケータイを使ってANAの便利なサービスをご利用いただくためのアプリです。

搭乗口でおサイフケータイをタッチするだけでご搭乗いただける国内線「SKIP サービス」や、電子マネー「Edy」でのお支払いでマイルが貯まる「ケータイ de Edy マイル」サービスがご利用いただけます。


- 「ケータイ de Edy マイル」の登録には、あらかじめ「Edy」アプリの登録が必要です。
- はじめてご利用される際には、「利用規約」に同意の上、i アプリをダウンロードする必要があります。
- i アプリのダウンロードが完了するまでは、ソフト一覧で  と表示されます。
- i アプリのダウンロードには別途パケット通信料がかかります。
- 「モバイルAMCアプリ」の機能やサービス内容は、変更になる場合があります。
- 「モバイルAMCアプリ」に関する情報や「SKIP サービス」・「ケータイ de Edy マイル」の詳細については、i モードサイトをご覧ください。
 - ・i モードサイト：▶「メニューリスト」▶「【生活情報】乗換／地図／交通」▶  飛行機／空港 ▶「ANA 全日空 

FOMA通信環境確認アプリ

FOMA通信環境確認アプリは、測定した場所がFOMAハイスピードエリアであるかどうか、またフェムトセルを利用できるかどうかを確認することのできるアプリです。

- フェムトセルの詳細についてはドコモのホームページをご覧ください。
- FOMA通信環境確認アプリを利用する際は、「ご利用上の注意」に同意した上でご利用ください。
- 通信環境確認時の通信環境（天候や電波状況、ネットワークの混雑状況など）によっては、同一の場所・時間帯であっても、異なる結果や圏外である旨の結果が表示される場合があります。
- 本アプリのご利用中にほかの機能を利用すると正しく確認できない場合があります。
- 初回時のみ i アプリをダウンロードする必要があります。

いっしょにデコ

お互いのFOMA端末の  マークをかざすだけで、一緒に撮影した静止画に2人でスタンプを貼ったり、線や文字を描いたりしてデコレーションできる i アプリタッチ (P.282) 対応アプリです。

- デコレーションした画像は、マイピクチャのフォルダに保存することができます。
- 詳細は、メニューの「ヘルプ」をご覧ください。
- はじめてご利用される際には、i アプリのダウンロードと「利用許諾」への同意が必要になります。

i アプリを自動起動する

指定した日時または時間間隔でソフトが自動起動するように設定します。

自動起動を設定する

自動起動設定

- 自動起動時刻は3件まで設定することができます。




1  ▶ 「i アプリ」▶ 「i アプリ設定」▶ 「自動起動設定」▶ 「許可する」または「許可しない」

起動日時を設定する


自動起動時刻設定

ソフトが自動起動する日時を設定します。

- 以下のような場合、ソフトは自動起動しません。
 - 電源を切っている場合
 - ほかの機能が起動している場合
 - 通話中
 - 通信中
- ソフトウェア更新の予約時刻、アラーム／スケジュール／メモ／ワンセグ視聴予約／ワンセグ録画予約の設定時刻が自動起動の時刻と同じ場合
- 同じソフトに対して、前回自動起動した時刻から10分未満で起動時刻が設定されていた場合
- 「ダイヤルロック」などのロック設定中
- 「自動起動設定」を「許可する」に設定しておく必要があります。→P.296

1  ソフト一覧画面 (P.281) ▶  [サブメニュー] ▶ 「自動起動時刻設定」▶  で ☐ (チェックボックス) を選択

- ソフトに設定されている時間間隔を有効にする場合

▶ 「時間間隔設定」のチェックボックスを選択
「時間間隔設定」のみ選択した場合は、 [完了] を押して、設定完了になります。

- 起動日時を設定する場合




▶ 「起動時刻設定」のチェックボックスを選択

2  [完了] ▶ 起動日時を設定

- 起動日時を設定する場合

▶ 日時を選択 ▶ 起動日時を入力

■ 自動起動の繰り返しを設定する場合

▶ 繰り返し設定を選択 ▶ 「毎日」または「曜日指定」
「曜日指定」を選択したときは、 で  (チェックボックス) を選択し  「完了」を押します。

3 「完了」

おしらせ

- ◆ 「時間間隔設定」は、i アプリに時間間隔が設定されているもののみ設定できます。

i アプリが自動起動したかを確認する


ソフトが設定した時刻に自動起動したかどうかを確認します。

- ICカード機能からの起動に失敗したソフトについても確認できます。

1 ▶ 「i アプリ」▶ 「i アプリ実行情報」▶ 「自動起動情報」

ソフト名、自動起動時刻、起動したかどうかの情報が表示されます。自動起動した場合は「起動○」、自動起動しなかった場合は「起動×」、自動起動前の場合は「未起動」と表示されます。

おしらせ

- ◆ 自動起動できなかった場合は、待受画面に「」(未起動ソフトあり) というデスクトップアイコンが表示されます。アイコンを選択すると、自動起動情報画面が表示されます。自動起動できなかったソフトを選択すると、ソフトを起動することができます。情報を通知するデスクトップアイコンについて→P.36

i アプリコールを利用する

対戦ゲームなどの i アプリの招集通知 (i アプリコール) をほかの FOMA 端末へ送信して招待したり、i アプリコールを受信して応答することができます。

招集を行う

あらかじめ電話帳に登録している相手に送信して招集を行うことができます。

1 i アプリコール対応の i アプリから i アプリコールを送信

送信操作は i アプリによって異なります。i アプリのヘルプを参照してください。

2 「YES」

受信したときは

i アプリコールを受信すると、着信音と着信イルミネーション、バイブレータの振動でお知らせし、応答するかどうかの確認メッセージが表示されます。

1 応答する場合は「応答」



対象の i アプリが起動します。

■ 応答しない場合

▶ 「拒否」

■ 保留にする場合

▶ 「保留」

 または  を押したとき、約 15 秒間操作しなかった場合も保留になります。

おしらせ

- ◆ i アプリコールによっては、応答するかどうかの確認メッセージは表示されず、i アプリが起動する場合があります。
- ◆ i アプリコールに応答した場合、パケット通信料がかかることがあります。
- ◆ i アプリコールは、IP (情報サービス提供者) から通知されることもあります。
- ◆ 「ソフト設定」→「i アプリコール」(P.283) からアプリごとに、i アプリコールを受信したとき、i アプリの起動を許可するかしないかを設定できます。
- ◆ i アプリコールの受信を一括拒否することもできます。詳細については『ご利用ガイドブック (i モード<FOMA>編)』をご覧ください。
- ◆ 着信音の音量は「着信音量」の「メール」で設定した音量となります。


履歴を確認する

i アプリコール履歴

受信した i アプリコールの招集通知者、有効期限、応答状態などの情報は、i アプリコール履歴として記憶されます。

- 履歴は 30 件まで記憶できます。履歴が最大件数を超えた場合は、保留中以外の古い履歴から順に上書きされます (保留中の履歴しかない場合は保留中の履歴が上書きされます)。
- i アプリコール履歴から i アプリを起動することもできます。

1 「i アプリ」▶「i アプリコール履歴」



i アプリコール履歴画面

■履歴を削除する場合

▶ [サブメニュー] ▶ 「1 件削除」 / 「全削除」

■表示される履歴の状態について

アイコン	説明
保留中	保留中（未応答／保留）の状態。有効期限内に応答可能
確認	応答／確認済みの状態
拒否	受信を拒否した状態
期限切れ	未応答のまま有効期限が切れた状態

●保留中の i アプリコールに応答する

1 i アプリコール履歴画面▶保留中の履歴を選択▶「確認」

i アプリコールの設定を行う

i アプリコール機能設定

i アプリコール受信時に i アプリを自動的にダウンロードする

i アプリコールダウンロード設定

i アプリコールを受信したとき、対象の i アプリがない場合、i アプリを自動的にダウンロードするかどうかを設定します。

1 「i アプリ」▶「i アプリ設定」▶「i アプリコール機能設定」▶「i アプリコールダウンロード設定」▶「拒否する」または「拒否しない」

i アプリコール受信時の受信動作を設定する

i アプリコール音設定

i アプリコールを受信したときに鳴る着信音の種類と鳴動時間、着信イルミネーション、パイプレータを設定します。

1 「i アプリ」▶「i アプリ設定」▶「i アプリコール機能設定」▶「i アプリコール音設定」▶以下の項目から選択

着信鳴動音選択…「i モード」または「プリインストール」のフォルダまたはユーザ作成フォルダに保存されている着信音やメロディを設定します。「OFF」を選択すると、着信音は鳴りません。

鳴動時間設定…着信音の鳴動時間を00～15秒の間で設定します。

パイプレータ選択…P.104

イルミネーション選択…着信イルミネーションの点滅色を選択します。

項目選択のとき、反転表示を移動すると、その色で着信イルミネーションが点灯します。色1～色7：それぞれの色で点滅します。グラデーション：色1～色7が同時に点滅します。

OFF：着信イルミネーションは点灯しません。

サイトやメールから i アプリを起動する

i アプリTo機能

サイトやメールなど、i アプリ以外の機能から i アプリのソフトを起動する項目を選択して、i アプリを起動することができます。

i アプリToで起動するように設定する

i アプリTo設定

i アプリTo機能を起動するように、ソフトごとに設定します。

1 ソフト一覧画面 (P.281) ▶ [サブメニュー] ▶「i アプリTo設定」

2 ☐ で ☐ (チェックボックス) を選択 ▶ ☐ [完了]

i アプリToで起動できる機能

■ i モードのサイト

i モードのサイトに i アプリのソフトの起動指定が表示されている場合に起動できます。

■ メール

受信した i モードメールに i アプリのソフトの起動指定が貼り付けられている場合に起動できます。


■ 赤外線通信機能

赤外線通信中に i アプリ起動の信号を受信すると、i アプリのソフトが起動します。

■ バーコードリーダー

バーコードリーダーで読み取ったデータに i アプリの起動指定が含まれている場合に起動できます。

■ ICカード機能

FOMA端末の  マークを読み取り機にかざすと、ソフトが起動します。

■ トルカ

取得したトルカに i アプリの起動指定が貼り付けられている場合に起動できます。

■ データ放送

ワンセグのデータ放送サイトに i アプリの起動指定が含まれている場合に起動できます。

■ スケジュール

スケジュールデータ詳細画面に i アプリのソフトの起動指定が表示されている場合に起動できます。

おしらせ

< i モードのサイト >

- ◆ i モードのサイトからすぐに起動する i アプリのソフトがあります (FOMA 端末に保存できないソフトもあります)。

< メール >

- ◆ i モードメールの引用返信や転送をしても、i アプリの起動指定は引用できません。

< ICカード機能 >



- ◆ 以下のような場合、ソフトは起動しません。
 - ほかの機能が起動している場合
 - 通話中
 - 起動しようとしたソフトがない場合

i アプリ待受画面を設定する


待受画面設定

選択した i アプリのソフトを待受画面として設定します。「設定する」にすると、待受画面を表示するたびに i アプリ待受画面を表示します。

- 待受画面に設定できないソフトもあります。

- 1 ソフト一覧画面 (P.281) 
【サブメニュー】▶「ソフト設定」▶
「待受画面設定」▶「設定する」
▶  【完了】

■ 設定を解除する場合

- ▶「設定しない」
▶  【完了】



おしらせ

- ◆ i アプリ待受画面に設定できる i アプリは1件のみです。
- ◆ 通信するソフトを i アプリ待受画面に設定した場合は、電波状況などにより正しく動作しない場合があります。
- ◆ 「ソフト設定」の「待受画面通信」を「通信しない」に設定した場合は、タイムリーな情報提供を受けられない場合がありますのでご注意ください。
- ◆ i アプリ待受画面表示中に「ダイヤルロック」または i アプリに「オリジナルロック」を設定するか、2in1のモードをBモードまたはデュアルモードにすると、i アプリ待受画面は終了します。「ダイヤルロック」または「オリジナルロック」を解除するか、2in1のモードをAモードにすると、i アプリ待受画面が再び表示されます。
- ◆ タスクを切り替えて待受画面を表示したときは、i アプリ待受画面を設定していても「待受画面設定」の「待受画面」で設定している画面が表示されます。

i アプリ待受画面を実行する

i アプリ待受画面に設定したソフトを実行します。



1 i アプリ待受画面表示中▶ 【マナー】

i アプリが実行中になり、画面下に「」または「」が点滅表示されます。


i アプリ待受画面を解除する

i アプリ待受画面解除

● i アプリ実行中に解除する



- 1 **i アプリ実行中**▶ (1秒以上)
または ▶以下の項目から選択
キャンセル… i アプリ待受画面実行中の画面に
戻ります。
終了する… i アプリ待受画面に戻ります。
解除する… i アプリ待受画面の設定を解除しま
す。

● 設定中の i アプリ待受画面を解除する

- 1 ▶「本体設定」▶「画面・ディス
プレイ」▶「待受画面設定」▶「待
受画面」▶「i アプリ待受画面終了」
- 2 「設定解除」▶「YES」
- 解除を中止する場合
▶「NO」
 - 終了する場合
▶「終了」
i アプリ待受画面に設定したソフトが再起動し
ます。

i アプリ待受画面の終了情報を確認する

i アプリ待受画面が解除されてしまうようなエラー
が発生した場合、エラーが発生したソフト名、発生時
刻、発生理由が記憶され、その内容を確認できます。

- 1 ▶「i アプリ」▶「i アプリ実行
情報」▶「待受画面終了情報」
i アプリによっては  [サブメニュー] から待
受画面終了情報のコピー／削除ができます。

お知らせ


- ◆ i アプリ待受画面が正常に終了した場合（通常終
了時）は、記録されません。

i アプリを管理する

i アプリをバージョンアップする

バージョンアップ

ダウンロードしたソフトがサイトでより新しいソフト
に更新されている場合は、ソフトをバージョンアップ
できます。

- 1 ソフト一覧画面 (P.281)▶
[サブメニュー]▶「バージョンアッ
プ」▶「YES」▶「YES」

お知らせ

- ◆ 以下のような場合、メールフォルダ名を変更する
メール連動型 i アプリをバージョンアップできま
せん。
 - BOXロックの設定中
 - フォルダロックの設定中
 - バージョンアップするメール連動型 i アプリ専
用フォルダの使用

microSDカード内の i アプリを表示する

ソフト一覧 (microSD)

microSDカードに保存されている i アプリを一覧表
示します。

- 1 ▶「i アプリ」▶「i アプリ
(microSD)」▶「ソフト一覧
(microSD)」
ソフト一覧 (microSD) 画面が表示されます。
サブメニュー→P.300

サブメニュー

※ ソフト一覧 (microSD) 画面

- ソフト情報**…microSDカードに保存されている
i アプリのソフト情報を表示します。
- 削除**…選択した i アプリおよび i アプリ使用デー
タを削除します。
- 本体へ移動**…microSDカードに保存されている
i アプリおよび i アプリ使用データを本体に1
件移動します。

お知らせ

- ◆ ソフト一覧 (microSD) から i アプリは起動でき
ません。
- ◆ microSDカードに保存されている i アプリは、ほ
かのFOMA端末で利用できない場合があります。
- ◆ microSDカードに保存されている i アプリを本
体に移動する場合、microSDカードにある i アプ
リ使用データも本体へ移動されます。
- ◆ microSDカードに保存されている i アプリを本
体に移動できるかどうかは、「ソフト情報」
(P.283) で確認できます。

microSDカード内の i アプリ使用データを表示する

i アプリ使用データ

microSDカードに保存されている i アプリ使用データ (microSD) をフォルダ名で一覧表示します。

1 ▶「i アプリ」▶「i アプリ (microSD)」▶「i アプリ使用データ」

i アプリ使用データ一覧画面が表示されます。
サブメニュー→P.301

サブメニュー

❖ i アプリ使用データ一覧画面

フォルダ情報… i アプリの作成者、利用可能ソフト、フォルダを利用できるかどうかなどを表示します。

フォルダ削除…選択したフォルダを削除します。

おしらせ

- ◆ソフトからmicroSDカードに保存する i アプリ使用データは、ほかのFOMA端末で利用できない場合があります。
- ◆ソフトからmicroSDカードに i アプリ使用データを保存するかどうかは、「ソフト情報」(P.283) で確認できます。

i アプリからバーコードを利用する

1 ソフト実行中に、バーコードリーダーの起動項目を選択

カメラ (バーコードリーダー) が起動します。

2 バーコード (JANコード、QRコード、CODE128) を認識範囲に表示

バーコード (JANコード、QRコード、CODE128) が読み取られます。

おしらせ

- ◆CODE128を読み取るには、対応している i アプリをダウンロードする必要があります。読み取ったデータは、i アプリで利用、保存されます。

i ウィジェット

i ウィジェットとは電卓・時計やメモ、株価情報など頻繁に利用する任意のコンテンツおよびツール (ウィジェットアプリ) を簡単にアクセスすることができる便利な機能です。

i ウィジェット画面には複数のウィジェットアプリ (最大8個) を貼り付けることができ、i ウィジェット画面を表示するだけで、複数のアプリを一度に楽しむことができます。

さらに使いたいウィジェットアプリを選択すれば、より詳細な情報を取得することもできます。

ウィジェットアプリはサイトからダウンロードすることにより追加することが可能です。

- i ウィジェット画面を表示すると、複数のウィジェットアプリが通信することがあります。
- 詳細情報を閲覧する場合は、別途パケット通信料がかかります。
- i ウィジェットの詳細については『ご利用ガイドブック (i モード<FOMA>編)』をご覧ください。

お買い上げ時に登録されている i ウィジェットアプリ

アプリ名	説明
地図アプリ	P.319
マクドナルド トクするアプリ	P.291
楽オク☆アプリ	P.291
i アプリバンキング	P.292
Start! i ウィジェット	P.292
i Wウォッチ	P.292
お天気予報ウィジェット forN	P.292
駅探 乗換案内	P.292
ROID ウィジェット2	P.292
株価アプリ	P.293

i ウィジェットを利用する

ウィジェットアプリを起動する

i ウィジェット画面／ウィジェットアプリ一覧画面を表示し、ウィジェットアプリを起動します。

- ソフト一覧画面から起動する場合→P.281
- 日常使用するウィジェットアプリを i ウィジェット画面に貼り付けて利用します。
- ウィジェットアプリ一覧画面、ソフト一覧画面からウィジェットアプリを起動すると、i ウィジェット画面にそのアプリが自動的に貼り付けられます。

1 待受画面表示中▶


i ウィジェット画面またはウィジェットアプリ一覧画面 (i ウィジェット画面にウィジェットアプリが1つも貼り付けられていない場合) が表示されます。



i ウィジェット画面




ウィジェットアプリ一覧画面

※ 画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。







- i ウィジェット画面から待受画面に戻る場合
▶  [戻る]

2 ウィジェットアプリを選択



ウィジェットアプリが起動します。

- i ウィジェットの使い方を見る場合
▶ 「Start! i ウィジェット」▶ 「使い方ガイド」
- ウィジェットアプリを終了する場合
▶  [アプリ終了] ▶ 「YES」
i ウィジェット画面から表示中のウィジェットアプリを消去して終了します。
 - 消去しないで i ウィジェット画面に戻る場合は  [戻る] を押します。
- ウィジェットアプリを実行したまま、ほかの機能を利用する場合
▶  [MULTI]
マルチタスクについて→P.394


■ i ウィジェット画面で表示されるウィジェットアプリの状態について

アイコン	説明
	通常のウィジェットアプリ
	ウィジェットアプリ DX
	SSL/TLS 対応ページからダウンロードしたウィジェットアプリ
	通信を利用するウィジェットアプリ
	おサイフケータイ対応ウィジェットアプリ→P.306
	GPS 対応ウィジェットアプリ

■ ウィジェットアプリ一覧画面で表示されるウィジェットアプリの状態について

アイコン	説明
	ダウンロードしてから48時間以内のウィジェットアプリ
	i ウィジェット画面に貼り付けられているウィジェットアプリ

おしらせ

- ◆ i ウィジェット画面には、最大8個のウィジェットアプリを貼り付けることができます。すでに8個貼り付けているときにウィジェットアプリを変更したい場合は、現在貼り付けられているウィジェットアプリのどれかを終了し、ウィジェットアプリ一覧画面から新たに貼り付けたいウィジェットアプリを起動してください。
- ◆ i ウィジェット画面またはウィジェットアプリ一覧画面を表示中に、約3分間ボタン操作をしなかったときは自動的に待受画面に戻ります。ウィジェットアプリを起動しているときは自動的に待受画面に戻りません。
- ◆ i ウィジェット画面にウィジェットアプリが1つも貼り付けられていない場合は、ウィジェットアプリ一覧画面で  [戻る] を押すと待受画面に戻ります。

ウィジェットアプリをシャッフルする

i ウィジェット画面内のウィジェットアプリの配置をランダムに変えます。

1 i ウィジェット画面▶ [シャッフル]

i ウィジェットの設定を行う

ローミング中のネットワーク接続や、起動時の効果音の音量を設定します。

1 ▶ 「i アプリ」 ▶ 「i アプリ設定」 ▶ 以下の項目から選択

i ウィジェット海外利用設定…国際ローミング中に i ウィジェットのネットワーク接続をするかどうかを設定します。

i ウィジェット効果音設定…i ウィジェット起動時の効果音の ON / OFF を設定します。

おしらせ

< i ウィジェット海外利用設定 >

◆海外に移動して最初に i ウィジェット画面を起動しようとする、本設定の確認メッセージが表示されます。

< i ウィジェット効果音設定 >

◆マナーモード設定中の i ウィジェット効果音の音量は、「マナーモード選択」の設定に従います。

ウィジェットアプリの設定を行う

ソフト設定

1 ソフト一覧画面 (P.281) ▶ [サブメニュー] ▶ それぞれの項目を設定


ソフト設定について→P.282

ウィジェットアプリ終了情報を確認する

ウィジェットアプリ終了情報

ウィジェットアプリの起動中に障害やセキュリティエラーが発生すると、ウィジェットアプリ終了情報に記録されます。

1 ▶ 「i アプリ」 ▶ 「i アプリ実行情報」 ▶ 「ウィジェットアプリ終了情報」

 [サブメニュー] からウィジェットアプリ終了情報のコピー／削除ができます。

ウィジェットアプリをダウンロードする

サイトからウィジェットアプリをダウンロードして、FOMA 端末で起動します。

- ダウンロードしたウィジェットアプリは、i アプリとあわせて最大200件保存できます。保存可能件数はウィジェットアプリのデータ量によって変動します。

1 ウィジェットアプリを選択

「完了しました」というメッセージが表示されます。

■データの取得中にダウンロードを中止する場合

▶ダウンロード中▶  [Cancel] または  [CLR]

2 「YES」

ダウンロードしたウィジェットアプリが起動します。

■ウィジェットアプリを起動しない場合

▶「NO」

[Memo]